



## ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЗАМКОВ SARGENT & GREENLEAF

На Вашем сейфе установлен механический 4х-уровневый кодовый замок со сменяемым шифром. Шифр замка — три числа от 1 до 100 и одно число от 21 до 100. На вращающемся диске кодового замка нанесены 100 делений, соответствующие числам шифра. Изначально установлен заводской код 10-20-30-40.

### Как открыть сейф

1. Вращайте диск по часовой стрелке так, чтобы деление, соответствующее первому числу шифра, 4 раза прошло мимо метки на неподвижной части замка, и остановитесь тогда, когда это деление окажется в 5-й раз напротив метки.

2. Вращайте диск против часовой стрелки так, чтобы деление, соответствующее второму числу шифра, 3 раза прошло мимо метки, и остановитесь тогда, когда это деление окажется в 4-й раз напротив метки.

3. Вращайте диск по часовой стрелке так, чтобы деление, соответствующее третьему числу шифра, 2 раза прошло мимо метки на неподвижной части замка, и остановитесь тогда, когда это деление окажется в 3-й раз напротив метки.

4. Вращайте диск против часовой стрелки так, чтобы деление, соответствующее четвертому числу шифра, 1 раз прошло мимо метки, и остановитесь тогда, когда это деление окажется в 2-й раз напротив метки.

5. Вращайте диск по часовой стрелке до упора.

6. Поверните ручку (если она есть) и откройте дверь сейфа.

### Как закрыть сейф

Чтобы закрыть сейф на кодовый замок, поверните диск кодового замка на один или несколько оборотов против часовой стрелке.

### Как сменить шифр замка

1. Выберите четыре числа от 1 до 100, последнее число должно быть больше 20.

**Запишите и надежно спрячьте (но не в сейф!) свой новый шифр. Все дальнейшие действия должны производиться при открытой двери сейфа и выдвинутых ригелях!**

2. Наберите действующий шифр, ориентируясь при этом не на основную, а на вспомогательную метку (слева от основной). Остановитесь, когда последнее число шифра во второй раз окажется напротив вспомогательной метки.

3. Вставьте ключ для смены шифра в фигурное отверстие на задней стенке двери сейфа.

4. Поверните ключ на четверть оборота против часовой стрелки и оставьте его в этом положении.

Для поворота ключа требуется некоторое усилие.

5. Процедура ввода нового шифра аналогична открыванию замка (пункты 1-3, за исключением пунктов 5 и 6), разница в том, что ориентироваться надо на вспомогательную метку.

6. Верните ключ для смены шифра в начальное положение и выньте его из замка.

**ВНИМАНИЕ!** Обязательно проверьте правильность установки шифра при ОТКРЫТОЙ двери сейфа – «закройте/откройте» замок не менее двух раз.

