

Инструкция для пользователя электронного замка

FICHET F VULCANE

Как открыть замок

Наберите код (заводской - 0-0-0-0-0-0) и нажмите «Е». Пока горит зеленый индикатор (в течение 3 секунд) потяните за ручку и откройте дверь.

Как установить свой код

Все действия по смене кода должны производиться при открытой двери сейфа!

Наберите действующий код и нажмите «С». Прозвучит длинный звуковой сигнал и загорится красный индикатор.

Новый код предварительно запишите и храните в недоступном для посторонних месте, но не внутри данного сейфа!

Наберите новый код (от шести до восьми цифр). Нажмите «Е» - зеленый индикатор мигнет, красный продолжает гореть.

Наберите новый код еще раз и нажмите «Е» - если все правильно — зеленый индикатор мигнет три раза, синхронно прозвучат три коротких сигнала.

При трехкратном наборе неправильного кода замок блокируется на 2 минуты, по истечении которых Вы можете ввести правильный код и открыть сейф.

Замена батареек

Замок питается от одной батареи 9V (типа «Крона»). Установленные коды не теряются в процессе замены батареи. Для её замены необходимо открыть крышку с нижней стороны корпуса замка.

