

Инструкция для пользователя электронного кодового замка WIN'XN

Код замка WIN'XN — это последовательность из 4–8 цифр.

При наборе каждая арабская цифра может быть записана римской цифрой следующим образом:

1 – I, 2 – II, 3 – III, 4 – IIII (IV), 5 – V, 6 – VI, 7 – VII, 8 – VIII, 9 – IX, 0 – X

Для разделения римских цифр при наборе служит кнопка «/».

Например, код «1-2-3-4-5» набирается так:

I / II / III / IV / V . Рекомендуется, чтобы хотя бы одна цифра кода была отлична от 0, 1 и 5.

Питание замка осуществляется от элементов типа «Крона». Батарея находится с внутренней стороны дверцы сейфа, под клавиатурой находится разъем для подключения внешнего источника питания (для аварийного открывания сейфа при разрядившейся батарее)



- 1 - желтая лампа:
 - неверный код/параметры
 - садятся батареи
 - сейф открыт
- 2 - зеленая лампа:
 - отпирание замка
 - «считка событий»
 - установка параметров;
- 3 - красная лампа: - опция.

EXIT — выход

- анулирование текущего ввода
- анулирование текущего процесса открытия
- закрытие электромеханического засова, когда замок в положении «открытие возможно»
- «остановка» меню

ENTER — вход/ввод

- конец ввода кода
- допуск к одной из функций меню
- конец ввода параметров

Как открыть замок

Необходимо набрать код (заводской 0-0-0) и подтвердить, нажав ENTER.

Во время отпирания зеленая (2) лампа мигает. После отпирания она горит 5 сек и гаснет. Статус «открытие возможно» длится 1 минуту. Если запирающее устройство в течение этого периода не открывается, то система безопасности запирает его автоматически.

Если код введен неправильно, мигает желтая (1) лампа и звучит сигнал. При неправильном наборе кода три раза замок блокируется на 10 мин, при четырех попытках — на 20 мин, пяти — на 30 мин.

При неправильном наборе трижды мигает желтая (1) лампа и звучит сигнал. Начать ввод заново можно после того, как погаснет желтая лампа. Ввод параметров должен выполняться в арабских цифрах (от 0 до 8).

Процедура смены кода

ВСЕ ОПЕРАЦИИ ПО СМЕНЕ КОДА ПРОИЗВОДИТЬ ПРИ ОТКРЫТОЙ ДВЕРИ СЕЙФА!

Сейфы поставляются с установленным на заводе мастер-кодом "0000". Для того, чтобы установить свой мастер-код (или завести пользовательские коды) необходимо выполнить следующие действия:

набрать мастер-код (0000 — заводской) / подтвердить с помощью ENTER / ввести индекс мастер-кода — 00 (пользовательские — 01 или 02) / нажать ENTER / ввести новый мастер-код (предварительно записав) / нажать ENTER / повторно ввести новый мастер-код / подтвердить с помощью ENTER. Примеры:

Смена мастер-кода

- 0 0 0 0 - Enter - 00 - Enter - 1 1 1 1 - Enter - 1 1 1 1 - Enter

Первый пользовательский код

- 1 1 1 1 - Enter - 01 - Enter - 12 345 - Enter - 12 345 - Enter

Второй пользовательский код

- 1 1 1 1 - Enter - 02 - Enter - 6 7 8 9 - Enter - 6 7 8 9 - Enter

Значения кодов в примерах являются условными, Вы можете вводить свои цифровые сочетания. **Избегайте совпадения с датами рождения Вас или Ваших близких, номерами документов и прочих доступных данных!**

Что делать при возникновении проблем?

1) После ввода кода желтая лампа 1 мигает три раза.

* Неверный код. Введите правильный код.

2) При активизации желтая лампа 1 мигает и звучат сигнал, при этом клавиши заблокированы.

* Скорее всего был набран неверный код. Подождать освобождения от блокировки (10-30 минут).

3) После подтверждения кода мигает желтая лампа 1 и звучат 10 длинных сигналов.

* Батарейка разрядилась. Поменяйте батарейку. Для этого :
 - нажмите на язычок, который находится под клавиатурой и приподнимите нижнюю часть крышки корпуса терминала;
 - движением «кверху» снимите крышку корпуса терминала;

- под терминалом находится разъем для подключения внешнего источника питания

- открыв сейф, замените батарейку, соблюдая правильную полярность установки;

- закройте и установите на место крышку корпуса терминала.

4) Пользовательский код забыт/утерян.

* Используйте мастер-код. Если речь идет о забытом мастер-коде, обратитесь в сервисную службу. **Внимание:** нужно помнить, что при этом дверь будет вскрыта механически и потребует восстановления в условиях сервисной мастерской.

Во всех прочих случаях — обращайтесь в сервисную службу (тел. 722-1919)